

Insink Erator Fehler die Auftreten können

ISE hat keine Funktion

1. an der Unterseite des Gerätes befindet sich ein Überlastungsschutzknopf den man drücken kann bei den neueren Geräten seitlich unten
2. in den Pneumatischen Luftschalter ist Wasser hineingekommen dann muss man den Luftschlauch abziehen und ausblasen und trocknen und oder den Druckknopf erneuern falls er zu verschmutzt ist

ISE Motor brummt nur

1. es könnte sich in der Mahlkammer etwas verspreizt haben, dann Gerät vom Strom nehmen und mit beiliegendem Inbusschlüssel an der Unterseite des Gerätes anstecken und drehen oder von oben die Gummilasche entfernen und Fremdkörper entfernen

Wasser läuft nicht ab

1. Syphon und Ablaufknie ausputzen

Wenn diese Tipps nicht helfen da der Motor defekt ist das Gerät austauschen

